

BRUKSANVISNING

Detta behövs:

- Tapetklister: **Celulosaklister (viktigt)**
- Roller
- Tapetborste
- Vass tapetkniv
- Vattenpass (eller lod)
- ev. tapetbord (finns att hyra i färgbutiker)

Börja så här:

- Börja med att mäta ut mitten på väggen. Använd vattenpass eller lod och rita en linje från golv till tak.
- På mittvåden finns en markering som är den exakta mitten på motivet, den markeringen ska alltså träffa din lodräta mittlinje.
- På mittvåden finns också en vågrät markering. Den markeringen anger höjden och ska träffa skarven mellan tak/vägg.
- Överst på alla våder i kanterna finns en tunn vågrät markering. Den är till för mönsterpassningen.
- Sätt sedan upp resten av våderna från mitten och ut mot hörnen. Om du har mätt rätt ska du alltså få ca 5 cm över i hörnen och ca 5 cm i tak och golv. Detta skärs bort med en tapetkniv.
- Våderna skall ha **en till två millimeters överlapp**.

Tapeten sätts upp som en vanlig tapet

- **Om du är osäker, ta hellre hjälp av en målare**

- Sprid ut klistret med en roller på tapetens baksida. Vik ihop och låt "dra" i ca 5 minuter. Om underlaget är sugande kan även väggen förklistras. **OBS! Låt alla våder "dra" lika lång tid.**
- Passa in och sätt upp tapeteten. Pressa ut luftbubblor med en tapetborste. **OBS, var försiktig så att du inte skadar tapeten.**
- Klister som hamnat på framsidan tas bort med en fuktad trasa innan det torkat.

Alla våder granskas manuellt före leverans. Skulle trots detta en skada finnas ber vi dig returnera våden så ersätter vi den genast. Vi kan tyvärr inte ersätta våder som förstörts vid uppsättningen. Färgavvikelser kan förekomma jämfört med vad du ser i din datorskärm. I tryckningen styrs färgerna med ICC-profiler (International Color Consortium) så att en jämn och naturlig färgåtergivning erhålls.