



Art.nr Produkt
 14406 Vägghästans med kantfixering
 14409 Vägghästans med hålfixering



Distanser på vägg

Enklaste sättet att få upp
”tavlan/affischen” rakt.

Börja med att mäta ut tavlans placering på väggen.

Mät och markera ut någon av de översta fästpunkterna. T.ex. det övra vänstra. Skruva fast distansen och häng upp tavlan försiktigt.

Mät med ett vattenpass utmed kanten på tavlan, både lodrätt och vågrätt. Markera de tre övriga hålen.

Ta ner tavlan och skruva fast de restreterande distanserna.

Häng upp tavlan och skruva på frontbrickorna. det brukar räcka med ”handkraft” vid montering av lättviktmaterial. Vid montering av acryltavlor bör man efterspanna med ett mindre vertyg (t.ex. insexnyckel 2mm). Det finns ett litet hål på kanten på frontbrickan

